

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-94

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.rotair.nt-rt.ru> || rri@nt-rt.ru

ЭЛЕКТРОКОМПРЕССОРЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Model	Flow		Pressure	
	lpm	cfm	bar	psi
E 11-8,5	1900	67	8	116
E 11-10	1700	60	9.5	138
E 11-13	1400	49	12.5	181
E VFD 11-8,5	1900	67	8	116
E VFD 11-10	1700	60	9.5	138
E VFD 11-13	1400	49	12.5	181
E 15-8,5	2500	88	8	116
E 15-10	2300	81	9.5	138
E 15-13	2000	71	12.5	181
E VFD 15-8,5	2500	88	8	116
E VFD 15-10	2300	81	9.5	138
E VFD 15-13	2000	71	12.5	181
E 18-8,5	3200	113	8	116
E 18-10	2800	99	9.5	138
E 18-13	2300	81	12.5	181
E VFD 18-8,5	3200	113	8	116
E VFD 18-10	2800	99	9.5	138
E VFD 18-13	2300	81	12.5	181
E 22-8,5	3800	134	8	116
E 22-10	3300	117	9.5	138
E 22-13	2700	95	12.5	181
E VFD 22-8,5	3800	134	8	116
E VFD 22-10	3300	117	9.5	138
E VFD 22-13	2700	95	12.5	181
E 30-8,5	4900	173	8	116
E 30-10	4800	170	9.5	138
E 30-13	3900	138	12.5	181

Model	Flow		Pressure	
E VFD 30-8,5	4900	173	8	116
E VFD 30-10	4800	170	9.5	138
E VFD 30-13	3900	138	12.5	181
E 37-8,5	6000	212	8	116
E 37-10	5800	205	9.5	138
E 37-13	5050	178	12.5	181
E VFD 37-8,5	6000	212	8	116
E VFD 37-10	5800	205	9.5	138
E VFD 37-13	5050	178	12.5	181
E 45-8,5	7800	275	8	116
E 45-10	7100	251	9.5	138
E 45-13	5900	208	12.5	181
E VFD 45-8,5	7800	275	8	116
E VFD 45-10	7100	251	9.5	138
E VFD 45-13	5900	208	12.5	181
E 55-9	10000	353	8	116
E 55-10,5	9100	321	9.5	138
E 55-13,5	7400	261	12.5	181
E VFD 55-9	10000	353	8	116
E VFD 55-10,5	9100	321	9.5	138
E VFD 55-13,5	7400	261	12.5	181
E 75-9	13800	487	8	116
E 75-10,5	12800	452	9.5	138
E 75-13,5	10300	364	12.5	181
E VFD 75-9	13800	487	8	116
E VFD 75-10,5	12800	452	9.5	138
E VFD 75-13,5	10300	364	12.5	181
E 90-9	15200	537	8	116
E 90-11	13300	470	10	145
E 110-9	18400	650	8	116
E 110-11	16400	579	10	145
E 132-9	22400	791	8	116
E 132-11	20100	710	10	145
E 160-9	27000	953	8	116
E 160-11	24100	851	10	145

Model	Air Delivery		Pressure	
	lpm	cfm	bar	psi
E 02 en-9,5	210	7	9.5	138
E 03 en-9,5	310	11	9.5	138
E 04 en-9,5	420	15	9.5	138
E 05 en-9,5	620	22	9.5	138
E 07 en-7	1100	39	7	102
E 07 en-9,5	910	32	9.5	138
E 07 en-12,5	760	27	12.5	181
E 11 en-7	1710	60	7	102
E 11 en-9,5	1400	49	9.5	138
E 11 en-12,5	1220	43	12.5	181
E 15 en-7	2070	73	7	102
E 15 en-9,5	1760	62	9.5	138
E 15 en-12,5	1560	55	12.5	181

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-94

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.rotair.nt-rt.ru> || rri@nt-rt.ru